

クリーンルーム掃除機

SCV-105

高性能ろ過フィルター

- 0.1 μmの微細じんもとらえる
ULPA FILTER(ウルパフィルター)
- タンク内の一次フィルター(紙袋)で捕集できない微粒子は、機体外に排出する段階でウルパフィルターで捕集します。



このたびはスイデン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。

また、防爆構造ではありません。

集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般的の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。

もくじ

ページ

安全上のご注意 2~3

各部のなまえと使いかた 4~5

ごみがたまつたら 6

お手入れ 6

クリーンルームへ持ち込む場合
のご注意 7

故障かなと思ったら 7

別売り部品 7

アフターサービスについて 8

仕 様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 尺 法	長さ327mm×幅283mm×高さ657mm
消 費 電 力	1,050W	質 量	11.5kg (標準付属品を含む)
吸込仕事率	320W	標準付 属 品	コード(1本)、ホース(1本)、伸縮延長管(1本)、床用吸口(1個)
運 転 音	62dB	付 属 応 用 部 品	すき間用兼サッシ用吸口(1個)、棚用自在吸口(1個)、紙袋(10枚)
集じん容積	4.5L	そ の 他	
コードの長さ	8m		

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。








警告		絶対に分解したり修理・改造しない •火災・感電・けがの原因になります。 •修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
		定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う 100V 15A以上 •他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く •感電やけがをすることがあります。
		グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない •爆発したり、火災の原因になります。

警 告	
	灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない また、近くや霧団気中で使用しない •爆発したり、火災の原因になります。
	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない •コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	水・油・ぬれたごみを吸わせない また、水・油などをかけない •爆発・火災・感電の原因になります。
	屋外では使わない •絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない •感電・ショート・発火の原因になります。

注 意	
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く •けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる •プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	排気口をふさがない •火災の原因になります。 吸入口をふさいで長時間運転しない •過熱による本体の変形・発火の原因になります。
	セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない •感電・ショート・発火の原因になります。 直径10 μm以下の微粒子を吸わせない •発火の原因になります。
	火気に近づけない •本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など ガラス 押しピン・針・ひも

各部のなまえと使いかた

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。
(の後の数字は主な説明のあるページです)




ごみがたまつたら

紙袋の交換


・紙袋セット(別売り部品)

ごみの捨てかた


- 1 クランプを外し、ケースを持ち上げ外す。



- 2 板ばねを軽く持ち上げアダプターを外す。




- 3 アダプターから紙袋を外し、紙袋にふたをして捨てる。




セットのしかた


- 1 紙袋をアダプターに取り付ける。



- 2 板ばねにポール紙が引っ掛かるように押し込む。



- 3 元のようにセットする。



使用上のご注意

紙袋は必ず取り付けてください。

- タンクの中にごみが落ちていないか確認してください。タンクの中にごみが残った状態で使用すると、ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- 土ぼこりは目詰まりしやすく、紙袋がいっぱいにならなくても吸込力が弱くなることがあります。

お手入れ

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
・感電やけがをすることがあります。

本体・付属品の汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。



クリーンルームへ持ち込む場合のご注意

高い清浄度を厳密に維持しなければならない区域へ持ち込む場合には、掃除機に付着したごみを除去してください。

- ケースを開き、付属品も含めてエアーシャワーで洗浄するなどの方法で、掃除機全体からごみを除去してください。
- 一般的の雰囲気では、掃除機を運転しなくても静電気などの原因で大気中の浮遊じん埃が掃除機に付着します。

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> 紙袋にごみがたまっていますか。 	「ごみがたまつたら」6をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。
ごみを捨てても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> 保護フィルターにごみが詰まっていますか、ひどく汚れていませんか。 	<p>保護フィルターを水洗いしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 保護フィルター支えを取り外して、保護フィルターを取り外します。
モーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ウルパフィルターが目詰まりしていませんか。 ホースや吸口にごみが詰まっていますか。 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 保護装置が働いて運転が停止していますか。 カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。 	<p>新品と交換してください。</p> <p>ごみを取り除いてください。</p> <p>電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグをコンセントから抜いて、ごみを捨てて約1時間後にご使用ください。</p>
排気や本体が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> 空気の流れでモーターを冷却しているために、多少熱くなりますが異常ではありません。 	

別売り部品

紙袋セット・PB-45(5枚入り)

- お買い求めの場合は「紙袋セットPB-45」とご指定ください。
- PB-45以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質等を保証できませんのでご留意ください。



アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明の場合は、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か弊社支店・営業所にお問い合わせください。

部品の保有期間にについて

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 「故障かなと思ったら」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	SCV-105
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。

サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年月日

株式会社スイデン

奈良県生駒郡三郷町夕陽ヶ丘3-26

スイデン製品についてのお問い合わせは、最寄りのスイデン支店・営業所へどうぞ！

東京支店☎03(3625)9003 仙台営業所☎022(255)9593 奈良営業所☎0745(73)7411

大阪支店☎06(6772)2241 北関東営業所☎0277(76)1805 広島営業所☎082(292)6311

名古屋支店☎052(322)4651 静岡営業所☎054(237)5172 高松営業所☎087(843)4896

福岡支店☎092(471)6201 富山営業所☎076(441)2707

ホームページ <http://www.suiden.com>