

Suiden SS-DS-114 取扱説明書

スイデン製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全に使用していただくために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

1. ダクトキャップを外す

既存の冷風ダクトのキャップを外す。ネジ2本を外すとキャップが外れます。

注記

- ①ネジが付いていない方のキャップは接着されていますので外せません。
- ②外したネジはSS-DS-114 取付の際に使用します。無くさないようご注意ください。

2. シャッターを取付ける

SS-DS-114 をダクトに嵌め、ネジ2本で取付けます。この時、使用するネジはダクトキャップを外した時のネジをご利用ください。

※シャッターにダクトが差込めるようにダクトをねじり、口径を調節してください。

3. 開口の調節をする

ご使用に合わせて開閉調節をしてください。

注記

- ①冷風が出ない全閉状態でのご使用は避けてください。
- ②シャッターを極端に閉めて運転すると本体の安全装置が働く場合があります。

