

SAV-101PRO専用オプション品

《特化則対応HEPAフィルター》 取扱説明書

適用品番: SAV-101PRO * 左記以外の機種にご使用いただくことはできません。


スイデン製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
安全に使用していただくために、ご使用前には必ずSAV-101PROの取扱説明書をお読みください。

注記

- ①本製品をご使用の際には、必ず専用の紙パックフィルターを併せてご使用ください。
- ②本製品は使い捨てです。HEPAフィルターの目が詰まったら、新しい物と交換してください。
- ③本製品はクリーンルームではご使用できません。
- ④HEPAフィルターと紙パックフィルターをご使用の場合は、水や油、その他液体は吸引できません。

●部品名称

- ①HEPAフィルター..... 1個
※側面に印字があります。(Hと6ケタの数字)
- ②紙パックフィルター..... 10枚



1. HEPA フィルターの取付け



(1) 掃除機から角型フィルターを取外す

- ① タンクからクリーナー上部を外して裏返します。
- ② 角型フィルターを押えているツマミ(4か所)を右図の矢印の方向へ約90度回します。
※ツマミは矢印の方向以外には回りません。
- ③ フィルターホルダーの取っ手(2か所)を持ち、引上げます。

角型フィルター

ツマミ

取っ手
クリーナー上部




角型フィルター

フィルターホルダー

取っ手

- ④ フィルターホルダーから角型フィルターを抜き出します。
フィルター脱落防止のリブに角型フィルターの枠がはまっていますので、リブに指を掛け、反対側(取っ手側)から角型フィルターの外枠を押し、引き取ってください。



角型フィルター



リブ

フィルターホルダー

取っ手

(2) HEPA フィルターの取付け

- ① フィルターホルダーにHEPAフィルターをはめ込みます。
脱落防止のリブにしっかりはめ込んでください。
- ② フィルターホルダーを元の位置に戻し、4か所のツマミをクリック感があるまで約90度回してフィルターを固定します。



注記 HEPAフィルターには側面に「H」の文字と6ケタの数字が印字されています。
角型フィルターと間違えないようにご注意ください。


2. 紙パックフィルターの取付け

- 注記**
- ① 紙パックフィルターは、正しく装着してください。
正しく装着していないと、ゴミが漏れて、クリーナーの故障の原因になります。
 - ② 紙パックフィルターに無理な力を加えないでください。破れる原因になります。
 - ③ 紙パック内にゴミが満タンになってくると、吸引力が低下します。
そのまま続けて吸引をすると、タンク内に溢れたり、紙パックが破れる場合があります。


装着方法

- ① 紙パックフィルターのボール紙中央の丸い穴にタンク内の吸込口を差込みます。《図1・図2》
- ② ボール紙が紙パック止めを乗り越えて吸込口の根元に当たるまでしっかり押込んでから下向きに少し押し下げてください。《図1・図2・図3》
※紙パックフィルターが抜けずに確実に装着されていることをご確認ください。
※押し込みが足りないとHEPAフィルターに干渉したり、吸込口との間に隙間ができ、ゴミが漏れてしまうことがあります。
※本体上部をセットする際には、紙パックのボール紙にご注意ください。

《図1》紙パックフィルターの取付



《図2》紙パックフィルターの正しい取付位置



《図3》ボール紙の位置

